

Manual técnico – Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 1 de 33 Substitui REV.: 06

MANUAL TÉCNICO



EXTINTORES PORTÁTEIS



Manual técnico - Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 2 de 33 Substitui REV.: 06

1. Objetivo

Este Manual Técnico tem por objetivo dar informação às empresas prestadoras de serviço de manutenção em extintores de incêndio, de como manter os extintores PROTEGE em suas condições originais de funcionamento, bem como transporte, instalação, uso e preservação dos mesmos.

2. Aplicação

As condições descritas neste manual aplicam-se aos modelos de extintores à base de Pó, portáteis. tipo pressurização direta, capacidades 4, 6, 8 e 12 kg; água pressurizada portátil cap. 10L – fabricados pela PROTEGE - e Gás Carbônico portátil cap. 02, 04 e 06 kg - fabricados pela MP EQUIPAMENTOS, a partir do ano de 2004.

3. Condições Gerais

Para a manutenção dos extintores PROTEGE, devem ser atendidas na sua plenitude, as Normas Técnicas Brasileiras ABNT NBR 12962, ABNT NBR 13485, ABNT NBR 15808 e demais normas aplicáveis em suas últimas versões publicadas e aprovadas, a regulamentação obrigatória por certificação compulsória estabelecida pelo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial, e demais legislações em âmbito Federal, Estadual e Municipal.

Sob nenhuma hipótese as especificações deste Manual podem ser conflitantes com as exigências descritas acima.

4. Condições Específicas

4.1 Transporte

Os extintores devem ser transportados ao abrigo de chuva e protegidos contra intempéries e condições agressivas. Não exponha o extintor a temperaturas fora da faixa de: -10 a 50 °C, para extintores de pó; 4 a 45 °C para extintores de água; e 0 a 45 °C, para extintores de gás carbônico.

Os extintores devem ser preferencialmente transportados na posição vertical e fixados por dispositivo que impeça sua movimentação, quedas, choques e/ou tombamentos. Quando o transporte ocorrer em veículos de carga, ou no caso de o empilhamento ser necessário, este poderá ser feito sempre com os extintores na horizontal ("deitados"), com as válvulas numa mesma direção, preferencialmente na horizontal com o manômetro voltado para cima. Devem-se empilhar extintores de mesmas dimensões. Empilhamento máximo: 7 a 8 fileiras de equipamentos iguais. Quando os extintores se encontrarem em caixas, é permitido um empilhamento máximo de 3 caixas na vertical.

O empilhamento deve ser feito de forma estável, e protegido lateralmente contra choques e deslizamentos.

Não se deve apoiar nada sobre as válvulas e os manômetros.

A pintura do equipamento deve ser protegida para evitar danificações durante o transporte.

Para embalagem dos extintores utilize: plástico bolha, papelão ondulado, cobertores, caixas, ou outro material que proteja os mesmos contra leves danificações.

O transporte dos extintores deve atender as legislações pertinentes; municipais, estaduais e federais, bem como as Normas Técnicas Brasileiras para transporte de produtos perigosos, reconhecidas pela ANTT.

Para transporte aéreo/marítimo, consulte a empresa transportadora sobre as exigências específicas.

4.2 Instalação

Os extintores podem ser localizados interna ou externamente à área de risco a proteger.

Para a instalação dos extintores devem ser observadas as seguintes exigências:

- Quando forem fixados em paredes ou colunas, utilize os suportes fornecidos com o extintor e verifique a firme fixação dos mesmos.
- Para extintores portáteis fixados em parede, devem ser observadas as seguintes exigências do Corpo de Bombeiros (os padrões do Corpo de Bombeiros podem variar de um estado para outro. Na ausência destas especificações, recomendamos as seguintes alturas de montagem):
 - A posição da alça de manuseio não deve exceder a 1,60 m do piso.
 - A parte inferior deve guardar distância de no mínimo 0,20 m do piso acabado: esta é a posição mais segura, pois diminuirá o risco de acidentes em caso de queda do aparelho.
- O extintor não deve ser instalado nas paredes das escadas.
- Os extintores portáteis não devem ficar em contato direto com o piso.



Manual técnico – Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 3 de 33 Substitui REV.: 06

O extintor deve ser instalado de maneira que:

- Seu acesso não possa ser bloqueado.
- Possa ser visto com facilidade pelos usuários para que se familiarizem com a sua localização.
- Fique protegido contra intempéries e possíveis danos físicos; se necessário, no interior de abrigos de fácil abertura.
- Quando encoberto tenha sua posição devidamente sinalizada, posicionando-se o mais próximo possível dos riscos, junto aos acessos.
- Seja fácil sua remoção do suporte.
- Haja menor probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso

4.3 Instalação sob condições severas e/ou adversas

Quando o extintor estiver instalado sob condições severas e/ou adversas, recomendamos a utilização de gabinetes próprios para o seu abrigo, de forma a protegê-lo do agente agressor.

Entendemos como condições severas:

- Ambientes externos.
- Regiões litorâneas ou marítimas.
- Compartimentos automotivos (caminhões).
- Compartimento de máquinas.
- Locomotivas a diesel.
- Exposição a vapores de agentes químicos.
- Locais com insetos que possam vir a se alojar, obstruindo bicos e mangueiras.
- Exposições prolongadas a temperaturas próximas dos limites da faixa de operação ou a choques térmicos.
- Umidade excessiva do ar.

Montagem

O extintor é fornecido com todos os componentes previamente montados. Caso o mangote do extintor não esteja montado à válvula, rosqueie o bico do terminal na saída da válvula com o auxílio de uma chave de boca.

4.4 Uso

Recomenda-se que o extintor seja operado por pessoal treinado nas técnicas de combate a extinção de incêndio.

4.4.1 – Instruções gerais de combate à incêndio com extintores

- 1°) Localize o incêndio.
- 2°) Dirija-se ao extintor adequado e mais próximo ao incêndio.

CLASSE	PÓ BC	PÓ ABC	ÁGUA	CO ₂
A – Combustíveis sólidos	Não recomendável	Excelente	Excelente	Somente estágio inicial
B – Líquidos e gases inflamáveis	Excelente	Excelente	Não recomendável	Excelente
C – Equipamento elétrico energizado	Excelente	Excelente	Não indicado	Excelente

- 3°) Verifique se o extintor está em condições de uso e retire-o do suporte.
- 4°) Transporte rapidamente o extintor pela alça de manuseio até as proximidades do incêndio (não corra!).
- 5) Pare nas proximidades do fogo com o vento às suas costas. (Mantenha-se à aproximadamente 2 metros do fogo).
 - 6) Utilize o extintor conforme descrito no quadro de instruções.

4.4.2 – Instruções de uso dos extintores

As instruções específicas encontram-se no quadro de instrução de cada modelo.



Manual técnico - Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 4 de 33 Substitui REV.: 06

4.4.2.1 - Extintor com carga de pó

- 1°) Puxe a trava rompendo o lacre
- 2º) Mantenha o extintor na posição vertical (com a válvula para cima).
- 3º) Aponte a mangueira para a base do fogo e acione o gatilho até o fim, distribuindo o pó em movimentos laterais rápidos.

Obs.: No início do combate há uma tendência de aumento das chamas devido ao ar arrastado pelo jato do pó, continue pressionando o gatilho e distribuindo rapidamente o jato á base do fogo até o final da carga.

4.4.2.2 - Extintor com carga d'água

- 1°) Puxe a trava rompendo o lacre
- 2°) Mantenha o extintor na posição vertical (com a válvula para cima).
- 3°) Aponte a mangueira para a base do fogo e acione o gatilho até o fim. Distribua o jato de forma o cobrir toda a superfície do material em chamas.

4.4.2.3 – Extintor com carga de CO₂

- 1°) Puxe a trava rompendo o lacre
- 2º) Mantenha o extintor na posição vertical (com a válvula para cima).
- 3°) Classe B: dirija o jato em direção à base do fogo com movimentos de varredura horizontais. Classe C: Dirija o jato sobre as chamas, persistindo para que se forme névoa carbônica.

LEMBRE-SE:

- Não há recarga parcial, portanto não economize carga. Utilize-a totalmente para certificar-se da extinção total do incêndio.
- Não teste o extintor, pois mesmo pequenas descargas podem comprometer futuras operações e levar a perda de pressão.
- Mantenha o extintor fora de alcance de crianças.
- Não descarregue o extintor sobre pessoas ou animais.

4.5 Preservação

- 1) Mantenha o extintor limpo e bem conservado.
- 2) Mantenha o extintor, sempre que possível, ao abrigo de intempéries.
- 3) Não perfure ou incinere o recipiente/cilindro: conteúdo sob pressão, risco de acidentes graves.
- 4) Não acione o gatilho do extintor desnecessariamente, apenas na presença do fogo.
- 5) Verifique se o ponteiro do indicador de pressão encontra-se dentro da faixa de operação, caso esteja abaixo o extintor não funcionará adequadamente.
- 6) Verifique se o orifício de saída (descarga) está desobstruído.
- 7) Leia atentamente o quadro de instruções do extintor.
- 8) Caso o extintor apresente as seguintes características, encaminhe-o à uma vistoria:
 - corrosão:
 - danos mecânicos / amassados resultantes de batidas;
 - danos térmicos / marcas de arco voltaico.
- 9) A manutenção deve ser executada somente por empresas certificadas por organismos credenciados pelo INMETRO.
- 10) Utilize somente componentes com as mesmas características dos componentes originais descritos nesse manual.
- 11) A manutenção deve ser realizada rigorosamente de acordo com as respectivas Normas Técnicas aplicáveis.
- 12) Não utilize thinner ou solventes para a limpar o extintor ou seus componentes.

5. Especificações técnicas

As especificações técnicas bem como as características originais de cada produto, devem ser mantidas durante a manutenção do extintor, não podendo ser alteradas. As informações técnicas, características, instruções de operação e demais informações, devem ser mantidas após a manutenção dos equipamentos. As datas devem ser alteradas conforme a manutenção realizada.

É de responsabilidade da empresa de manutenção a garantia das características originais por ocasião de substituição de componentes originais. A Protege não se responsabiliza pelo desempenho e grau de capacidade extintora em extintores que não foram manutenidos com os componentes originais.



Manual técnico - Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 5 de 33 Substitui REV.: 06

A verificação da qualidade dos componentes novos colocados durante a manutenção é de responsabilidade da empresa de manutenção

5.1 Manutenção

Os prazos de manutenção, recarga e ensaio hidrostático previsto pelas respectivas normas técnicas brasileiras devem ser respeitados, porém caso os extintores esteiam sujeitos a condições adversas. intempéries e/ou condições agressivas, esses prazos deverão ser reduzidos, sendo mais freqüentes quanto mais agressivo/adverso for o ambiente no qual o equipamento esteja instalado.

Configura-se como condição adversa, a ação isolada ou combinada de: mudanças bruscas de temperatura, choques térmicos, umidade do ar elevada (superior à 95%), exposição a agentes químicos, vibrações e exposição prolongada a temperaturas extremas: abaixo de -10°C e acima de 50°C, para extintor de pó; abaixo de 4°C e acima de 45°C, para extintor de água; e abaixo de 0°C e acima de 45°C, para extintores de gás carbônico.

Inspeção

Consiste em uma verificação cuidadosa do extintor, executada por pessoa habilitada, através de exame visual e periódico, de modo a observar se está acessível e se o mesmo apresenta um nível adequado de confiança de que permanece em condições originais de operação. Seu objetivo é assegurar que o extintor está totalmente carregado e operável.

Durante a inspeção, devem ser verificados no mínimo os seguintes itens:

- Se o extintor não foi acionado, violado ou adulterado.
- Se não há dano físico visível que impeça seu funcionamento.
- Se o extintor está limpo e bem conservado.
- Se o ponteiro do indicador de pressão está dentro da faixa de operação.
- Se o lacre de inviolabilidade está intacto.
- Se o orifício de saída está desobstruído.
- Se a mangueira encontra-se sem rachaduras, trincas e/ou estrangulamentos que impeçam a passagem do agente extintor. Se suas empatações estão perfeitas, e se internamente sua "luz" está completamente livre de corpos estranhos.
- Se o recipiente/cilindro não apresenta vestígios de corrosão, batida ou amassamento de qualquer
- Se o quadro de instruções está legível e íntegro.
- Se a validade da carga e da garantia está dentro do prazo.
- Se a data de validade do ensajo hidrostático está dentro do prazo.

Para extintores de alta pressão verifique ainda:

- Esquicho-difusor: ausência de deformidades e corpos estranhos em seu interior, se sua rosca é metálica e está perfeita e limpa, se o punho está perfeito e devidamente fixado, recobrindo a conexão metálica da manqueira.
- A presença do dispositivo anti-recuo (quebra-jato), e se está em perfeito estado.

Caso o extintor se apresente com alguma irregularidade com base nos dados acima deve ser submetido à manutenção.

As frequências de inspeção são:

- 6 meses para extintores com carga de CO2.
- 12 meses para os demais extintores.
- Para extintores sujeitos a intempéries e/ou condições especialmente agressivas, recomenda-se maior frequência de inspeção.

Manutenção

É o exame completo do extintor, com a finalidade de manter suas características originais de operação para proporcionar um nível adequado de confiança, de que irá funcionar efetivamente com segurança. Inclui qualquer reparo ou substituição que seja necessário, podendo ainda revelar a necessidade de substituição ou recarga do agente extintor ou do ensaio de teste hidrostático.

A manutenção deve ser realizada quando:

- Requerida por uma inspeção.
- Vencido a prazo de garantia da PROTEGE.



Manual técnico - Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 6 de 33 Substitui REV.: 06

- Após a utilização do extintor.
- Anualmente, após a realização da primeira manutenção.

Recarga

É o enchimento do extintor de incêndio com a carga nominal de agente extintor específico para cada modelo, podendo incluir também, a reposição do agente expelente.

Ensaio hidrostático

Processo de revisão total do extintor, com sujeição do recipiente/cilindro as pressões e tempos determinados nas normas técnicas respectivas.

O extintor deve ser vistoriado no máximo a cada cinco anos ou quando apresentar uma das condições descritas no item 4.5.8.

5.2 Procedimentos de manutenção

5.2.1 Extintores de baixa-pressão (Pó e Água)

- Não tente repressurizar o extintor sem equipamentos adequados.
- Ao pressurizar o extintor, utilize sempre um regulador de pressão com manômetro calibrado ou outro sistema que permita o controle da pressurização à pressão de trabalho especificada: não se baseie pelo indicador de pressão.
- Para desmontar o extintor use ferramentas adequadas para a desmontagem da válvula. Prenda-o convenientemente num dispositivo ou morsa com faces curvas protegidas por borracha ou outro material macio. Não utilize morsas de faces planas pois as mesmas podem danificar o recipiente.
- Para o extintor despressurizado, inicie pela retirada da manqueira.
- Para o caso de extintor pressurizado (Água e Pó): Após retirar a mangueira, desrosqueie lentamente a válvula até que o anel de vedação (O'Ring) se separe do gargalo sendo possível ouvir o ruído de escape do gás. Espere o escape total do gás através do canal de alívio e só então retire o conjunto válvula.
- O conjunto válvula deve ser desmontado e limpo, se necessário com água e sabão neutro, não use solventes ou produtos químicos. Limpe o corpo da válvula com ar comprimido evitando o uso de objetos pontiagudos ou cortantes na sua parte interna que podem danificar as sedes dos anéis de vedação. Passe então um pano ou estopa macios tomando o cuidado de não deixar fiapos ou corpos estranhos no interior da válvula.
- Verifique se o tubo sifão não apresenta trincas, amassados, faltas de filetes na rosca. Na sua substituição sempre verifique o comprimento, para que não haia perda no rendimento do extintor.
- Substitua sempre o anel de vedação por outro novo.
- Limpe o conjunto haste (com água e sabão, não use solvente) e verifique o estado dos anéis de vedação, se apresentar falhas substitua todo o conjunto.
- Para recipientes de água:
 - Inspecione o revestimento interno e verifique a sua proteção ao recipiente (cobertura total). Caso necessário execute a pintura interna com tinta especial para contato permanente com água.
 - Deve-se tomar cuidado ao manusear ou limpar o recipiente para não danificar o seu revestimento interno.
- Para a montagem do conjunto, todas as peças devem estar secas e isentas de corpos estranhos como fiapos e aparas de plástico ou metal e os anéis de borracha lubrificados com vaselina líquida ou emulsão de silicone.
- A quantidade de agente extintor a ser colocada no recipiente é fundamental para o perfeito funcionamento do extintor. As tolerâncias de carga estão especificadas nas respectivas Normas
- Ao montar o recipiente certifique-se de que os primeiros fios de rosca da válvula se encaixaram perfeitamente no gargalo do recipiente e só então, usando ferramentas adequadas, termine de rosquear dando um torque final, conforme quadro de relação de apertos para componentes roscados, no item
- Pressurize o extintor com nitrogênio seco.
- Verifique se o conjunto apresenta vazamentos.



Manual técnico – Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 7 de 33 Substitui REV.: 06

Recarga de pó extintor

Ao efetuar a recarga com agente extintor novo, a garantia do produto (pó) a ser colocado no extintor passa a ser de quem o carregou, isto porque as condições em que esta operação é efetuada influenciam decisivamente na manutenção das propriedades físicas e químicas do pó. Assim sendo devem ser observados critérios rigorosos no carregamento:

- Utilização de equipamento à vácuo.
- Estocagem de pó em recipientes fechados.
- o Distância de fontes de calor.
- Ausência de umidade excessiva.

No caso de extintores á base de pó, o agente extintor deverá ser substituído sempre que houver dúvida sobre a sua eficiência ou ocorrendo pelo menos, uma das seguintes hipóteses:

- Vencimento do prazo de validade do produto (conforme fabricante).
- Extintor parcial ou totalmente descarregado.
- Ausência da comprovação da origem do agente extintor de acordo com NBR 9695.
- Inexistência de equipamento para carga / descarga à vácuo do agente extintor, em recipientes individuais por extintor.
- O pó apresente grumos ou torrões, ou qualquer evidência de absorção de umidade ou degradação.
 Freqüência de substituição do pó
- A manutenção das propriedades do produto pode ser obtida através das observações acima e dos procedimentos descritos nas "informações quanto ao pó extintor", e a empresa de manutenção, pode, a seu critério utilizar o pó no mesmo extintor, obedecendo as exigências das normas técnicas, e sendo sua a responsabilidade e garantia.
 - Utilize somente pó extintor fornecido pela PROTEGE.

Informações quanto ao pó extintor

Não misture diferentes tipos de pó

Para uma maior eficiência no combate a diferentes tipos de fogo, foram desenvolvidos diferentes tipos de agente pó extintor. Os extintores PROTEGE são fornecidos com agentes de pó, divididos em duas categorias de acordo com a base do agente:

BASE	AGENTE	CLASSE DE FOGO
Monofosfato de amônia	Pó ABC	A:B:C
Bicarbonato de sódio	Protemax Plus	B:C

Cada tipo de extintor da PROTEGE foi desenvolvido para uma máxima eficiência, de acordo com seu respectivo agente. Nunca se deve misturar diferentes tipos de agente, mesmo que seja de agentes de mesma base. Isso comprometeria seriamente a eficiência do extintor, além de ser perigoso.

A mistura das duas bases citadas à cima, em um recipiente fechado e pressurizado, pode iniciar uma reação química perigosa. A reação iria se iniciar e só terminaria quando um dos agentes em menor quantidade fosse consumido. Como produtos da reação, teria-se dentro do extintor, a produção de dióxido de carbono e dióxido de amônia, e outras substâncias colaboradoras para o aumento de pressão interna no extintor. Poderia ainda ocorrer a aglomeração do agente.

Re-uso de pó

O pó extintor é fabricado com base em estudos granulométricos, onde são analisados os tamanhos das partículas presentes na composição. Sendo assim, é de imensa importância manter a integridade da composição, no seu estado original de processamento.

A descarga do agente pressurizado (como método de retirada de dentro do extintor), semelhante à forma de utilização do extintor, seja em um recipiente aberto ou bolsa coletora, promove uma significante perda de partículas finas do agente, que são inaceitáveis. Essa perda pode chegar a 2% das partículas finas, que são as maiores responsáveis pela extinção do fogo, sendo assim inaceitável a reutilização do agente.

Outro método de retirada do agente muito usado é o esvaziamento do extintor despressurizado em recipientes abertos. Mesmo promovendo uma menor perda de partículas finas, pois o agente não está mais pressurizado, isso pode afetar seriamente a reutilização do agente.

O manuseio do agente em recipientes abertos a atmosfera, deixam o agente sujeito aos efeitos da umidade, que afetam o pó causando aglomeração e empedramento, devido às altas umidades relativas e baixas temperaturas.



Manual técnico - Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 8 de 33 Substitui REV.: 06

Assim sendo, o melhor método para a retirada do agente de dentro do extintor pressurizado e para sua posterior reutilização (confiável) é o método de retirada á vácuo em recipiente fechado. Esse método minimiza muito a perda de partículas finas e a "contaminação" do agente, mantendo assim sua total integridade e características originais de composição.

A PROTEGE recomenda a utilização de pó novo durante a recarga. O pó original, de fábrica, do extintor só pode ser reutilizado no caso do extintor não ter sofrido qualquer outro tipo de manipulação, que não seja a retirada da amostra para análise laboratorial. Desde que exista equipamento de envasamento à vácuo para carga/descarga do pó extintor, em recipientes individuais que garantam o retorno do mesmo produto ao mesmo extintor sem alterar a distribuição granulométrica original.

Aglomeração e compactação do pó extintor

AGLOMERAÇÃO: é um fenômeno que ocorre guando a umidade interage com o pó extintor. Isso resulta em uma aglomeração do agente, onde as partículas se juntam formando caroços (pedras). Este é um fenômeno que não depende do tamanho das partículas do pó extintor.

COMPACTAÇÃO: esse fenômeno ocorre em materiais sólidos com diferentes tamanhos de partículas, armazenados em contêiner vertical e sujeitos a vibração, na qual se observa a vibração vertical como pior que a horizontal. Esse fenômeno é diretamente relacionado ao tamanho de partículas e não possui nenhuma característica de reações químicas.

Os dois fenômenos citados a cima, determinam uma interação do agente com o ambiente em que se encontra.

A aglomeração se refere à umidade do ambiente, iniciando uma reação química. Isso consiste nas pequenas partículas do agente, reativas com a umidade, criarem um grande número de pequenos carocos.

A compactação está relacionada a um movimento mecânico, normalmente vertical. Nesse caso a segregação de partículas tem grande probabilidade de ocorrer. Como a compactação depende dos diferentes tamanhos de partículas do agente, quanto maior a diferença entre eles maior será a severidade da compactação. Não há nenhuma relação com a umidade ou temperaturas elevadas.

Analisando os dois tipos básicos de extintor, temos um extintor de pressurização indireta e um de pressurização direta. No primeiro caso, o agente encontra-se em um recipiente vertical despressurizado e o gás expelente em outro recipiente pressurizado. Quando em acionamento, o gás é transferido para o recipiente que contém o agente, fluidificando e conduzindo-o através da mangueira. No segundo tipo, o agente e o gás encontram-se no mesmo recipiente pressurizado. Quando acionado a válvula, o gás conduz o agente pelo tubo pescante, válvula e mangueira até sua descarga.

Existem algumas concepções erradas quanto aos termos aglomeração e compactação, e os tipos de extintor.

Tem-se que o agente do extintor de pressurização indireta tende sempre a se compactar, o que é verdade. As partículas de maior tamanho se alojam no topo e as de menor tamanho se alojam no fundo. Contudo, o projeto do extintor analisa que o gás expelente seja adequado a quebrar a compactação e misturar as partículas do agente. Mas, infelizmente, isso pode não acontecer. O maior erro neste caso é não analisar a contaminação do respectivo agente por umidade (tornando-se aglomerado).

Outra errada concepção é de o agente do extintor pressurizado nunca se compacta. Se pudesse ser analisado o armazenamento do agente, veria-se que no topo tem-se uma mistura fluida de gás e sólido com excesso de gás; no meio, uma mistura menos fluida de gás e sólido com predominância de sólido; já no fundo se analisa uma densa mistura de gás e sólido com uma enorme predominância do sólido agente. Como esse sistema é sujeito a vibrações, a compactação do agente pode sim ocorrer.

Nas situações onde se tem a aglomeração, deve-se levar em conta a umidade presente no gás (ar ou nitrogênio), o qual deve ser sempre seco.

Portanto, deve-se pressurizar qualquer extintor com gases de baixos teores de umidades e evitar vibrações em excesso.

Utilize somente pó extintor originalmente fornecido pela PROTEGE.

5.2.2 Alta-Pressão (Gás Carbônico – CO₂)

- Antes de desmontar o extintor, acione a válvula várias vezes para descarregá-lo completamente, evitando que fique resíduo de gás.
- Não efetue acionamento da válvula sem a presença do quebra-jato. No caso acima o quebra jato deveser instalado para acionamento da válvula e depois removido.



Manual técnico – Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 9 de 33 Substitui REV.: 06

- Caso seja necessária limpeza da rosca do cilindro, utilize um macho ¾" NGT, com chave apropriada, apenas para remoção de resíduos. Não use força para não usinar a peça. Recomendamos um desandador tipo volante com diâmetro aproximado de 100 mm. Utilize um escova de cerdas duras para retirar os resíduos da rosca, removidos pelo macho.
- Inspecione cuidadosamente a rosca e controle-a com calibrador. Reprove o cilindro se:
 - Faltarem filetes.
 - Houver filetes amassados,
 - A rosca estiver fora dos limites do calibrador.
- O tubo sifão deve ser instalado de forma que figue perpendicular e firme.
- O comprimento do tubo sifão deve ser tal que não alcance o fundo do extintor após estar totalmente rosqueada a válvula. Tolerância -10 mm (distância do sifão ao fundo do cilindro).
- O quebra-jato deve ser instalado junto ao difusor.
- Para recarregar os extintores de CO₂, deve-se usar o dióxido de carbono de grau comercial livre de água com pureza mínima de 99.5% na fase vapor.
- O limite de tolerância de carga prevista por norma: + 0% / 5%.
- Para recarregamento do extintor a válvula deve estar sem guebra-jato.
- Verifique o disco de segurança. Se estiver rompido substitua-o seguindo rigorosamente as instruções do fabricante da válvula. Substitua o conjunto completo: bujão, disco de segurança e arruela.
- Não reutilize conjuntos de segurança.
- Utilize torquímetro específico para aperto do bujão e siga rigorosamente o torque estabelecido pelo fabricante.
- Utilize o adaptador de carga adequado à válvula. Os adaptadores podem variar segundo o fabricante e o tipo da válvula.
- Depois de carregado, verifique a existência de vazamentos.

5.2.3 Pintura de recipientes

As normas técnicas de cada produto estabelecem as condições de resistência a intempéries e aderência da pintura. Utilize procedimentos e tintas que garantam o atendimento a essas exigências, mantendo assim a característica original dos mesmos.



Manual técnico – Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 10 de 33 Substitui REV.: 06

6. Problemas e ações corretivas

Componente	Problema encontrado	Ação corretiva
	Avarias, ferrugem e corrosão	Submeter ao teste hidrostático
Recipiente	Cortes de corrosão ou uso Pintura descascada Vazamento no cordão de solda	Se danificado ou gasto, refugar o recipiente. Repinte o recipiente. Refugar o recipiente.
	Carga baixa	Substitua o agente por um novo, ou complete a carga no caso de água e gás carbônico.
	Pó – aglomeração	Substitua o agente por um novo com a carga nominal do rótulo, utilizando pó PROTEGE
	Pó – data de validade vencida	Substitua o agente por um novo com a carga nominal do rótulo, utilizando pó PROTEGE NOTA: caso a origem do pó seja conhecida e o mesmo estiver no extintor por 5 anos deve ser substituído. O pó originalmente fornecido pela PROTEGE na fabricação de extintores novos, pode ser identificado pela data de fabricação do extintor.
Agente extintor	Pó – ausência de identificação da origem	Substitua o agente por um novo com a carga nominal do rótulo, utilizando pó PROTEGE NOTA: a origem do pó pode ser conhecida em 3 situações: 1) O extintor contém o lacre original de fabricação da PROTEGE; 2) A empresa de manutenção que está realizando o serviço é a mesma que realizou a recarga anterior; 3) O proprietário do extintor possui uma declaração da recarga realizada pela empresa do serviço anterior.
	Vazamento no anel O´ring	Remova a válvula, limpe-a totalmente e substitua o o´ring. Utilize vedação na montagem.
	Vazamento através da válvula	Verifique o conjunto pino haste-pera e a mola, substitua o componente defeituoso.
Válvula	Vazamento no dispositivo de segurança CO ₂	Remova o dispositivo, verifique e limpe o corpo, o disco e a arruela. Substitua o(s) componente(s) necessário(s). Para montagem siga as instruções de fabricante da válvula.
- a a	Vazamento no indicador de pressão	Substitua o indicador de pressão
	Gatilho danificado	Substitua o gatilho por outro original.
	Ausência de trava	Coloque uma nova trava original.
	· ·	Substitua o indicador de pressão
	Baixa pressão no indicador de pressão	Cheque vazamentos, repressurize o extintor e teste o novamente.
	Torcido, rachado e quebrado	Substitua o tubo, verifique o comprimento correto.
	Rosca defeituosa	Substitua o tubo, verifique o comprimento correto.
Tubo pescante	Pó - obstruído	Limpe com ar comprimido ou vareta fina, se necessário substitua o tubo (verifique o comprimento correto).



Manual técnico – Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 11 de 33 Substitui REV.: 06

	llegível	Substitua o rótulo, mantendo as instruções originais.
Rótulo	Perda de informações	Inspecione a área. Se o problema for corrosão, veja "recipiente – ferrugem e corrosão"
	Falta	Coloque um novo rótulo.
	Cortes, rachaduras e furos	Substitua o mangote, verifique o modelo PROTEGE.
	Corrosão nas partes metálicas	Substitua o mangote, verifique o modelo PROTEGE.
Mangote	Obstrução interna (pó)	Desobstrua com auxílio de ar comprimido ou vareta fina, ou substitua o mangote, verifique o comprimento correto.
	Obstrução interna (CO ₂)	Limpe flexionando a mangueira ou com ar comprimido, ou substitua o mangote, verifique o comprimento correto.
	Bico de descarga quebrado	Substitua o mangote, verifique o comprimento correto.

7. Garantia

Os extintores de incêndio fabricados pela PROTEGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO LTDA., tem 01 (hum) ano de garantia contra eventuais defeitos de fabricação, montagem, ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que os torne impróprios ou inadequados ao uso que se destinam, contados a partir da data da entrega, desde que o produto não tenha sido violado e/ou danificado, e que tenham sido observados os cuidados necessários para Preservação e Manutenção.

Esta garantia cobrirá exclusivamente o fornecimento ou reparo do extintor em nossa fábrica. Para tanto a Protege Indústria e Comércio de Materiais Contra Incêndio Ltda., deverá ser imediatamente notificada por escrito dos defeitos ocorridos, para verificá-los. A Protege reserva-se o direito de indicar um posto de serviço capacitado para executar esta Garantia. Esta indicação, caso ocorra será de responsabilidade e conveniência da Protege.

Esta garantia é limitada ao fornecimento gratuito, posto fábrica, de material idêntico e dentro das mesmas condições e especificações do material defeituoso, portanto a Protege Indústria e Comércio de Materiais Contra Incêndio Ltda não será responsável por perdas e danos e/ou lucros cessantes, nem pelo custo de localizar as falhas, separar as peças defeituosas, removê-las, etc. O transporte do produto à fábrica ou ao posto de servico indicado é de responsabilidade do proprietário/consumidor.

Esta garantia não cobrirá danos causados por transportes ou manuseios inadequados que possam ocorrer a partir da data de entrega.

Excludentes da Garantia:

A Garantia exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituídos tais itens, ônus e responsabilidade do consumidor, além de não cobrir :

- a) Peças e partes que se desgastam naturalmente com uso regular, tais como: quadro de instruções, mangueira plástica, rodas, etc
- b) Danos à parte externa do produto (acabamentos) bem como peças e acessórios sujeitos à quebra por maus tratos.
- Manuseio inadequado, indevido aos fins que se destina, em desacordo com as recomendações do Manual Técnico e Quadro de Instruções.

Invalidade da Garantia:

A Garantia fica automaticamente invalidada se

- a) Não for apresentada a Nota Fiscal de Venda no Brasil, ou documento fiscal equivalente.
- b) O produto tiver seu lacre violado, for aberto para conserto, manuseado ou tiver as condições originais alteradas por pessoa sem prévia autorização expressa da Protege.
- c) A gravação do produto for removida ou alterada.
- d) O produto for utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, ou em locais com altas/baixas temperaturas, acidez, etc.



Manual técnico - Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 12 de 33 Substitui REV.: 06

- e) O produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agente da natureza (raio, enchente, maresia, etc.).
- O produto for utilizado em desacordo com as instruções. Esta Garantia é valida apenas em território Brasileiro.

A PROTEGE reserva-se o direito de modificar as especificações de extintores novos, independentemente de qualquer divulgação prévia dessas modificações, e sem que delas resulte qualquer obrigação para a fábrica, relativamente a extintores produzidos sem a introdução das modificações.

A PROTEGE reserva-se o direito de alterar este manual sem prévio aviso, comunicando suas respectivas alterações aos órgãos competentes, às atividades de certificação.




Manual técnico – Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 13 de 33 Substitui REV.: 06

8. Produtos - identificação e características

Código	Modelo	Descrição	Norma fabric.
E001	AP10	Extintor Água Pressurizada, Portátil, cap 10 litros – diâm. 176 mm.	ABNT NBR 15808
E003	PP4.95	Ext. Pó BC Press., 95% - Bic. de Sódio, portátil, cap 4 kg - diâm. 147 mm.	ABNT NBR 15808
E004	PP6.95	Ext. Pó BC Press., 95% - Bic. de Sódio, portátil, cap 6 kg - diâm. 147 mm.	ABNT NBR 15808
E005	PP8.95	Ext. Pó BC Press., 95% - Bicarbonato de Sódio, portátil, cap 8 kg - diâm. 176 mm.	ABNT NBR 15808
E006	PP12.95	Ext. Pó BC Press., 95% - Bicarbonato de Sódio, portátil, cap 12 kg - diâm. 176 mm.	ABNT NBR 15808
E054	PPA6.95	Ext. Pó BC Press., 95% - Bicarbonato de Sódio, portátil, cap 6 kg - diâm. 137 mm.	ABNT NBR 15808
E012	PP4.ABC	Ext. Pó ABC Press., 55% Monofosfato Amônia, portátil, cap 4 kg – diâm. 147 mm.	ABNT NBR 15808
E013	PP6.ABC	Ext. Pó ABC Press., 55% Monofosfato Amônia, portátil, cap 6 kg – diâm. 147 mm.	ABNT NBR 15808
E014	PP8.ABC	Ext. Pó ABC Press., 55% Monofosfato Amônia, portátil, cap 8 kg – diâm. 176 mm.	ABNT NBR 15808
E015	PP12.ABC	Ext. Pó ABC Press., 55% Monofosfato Amônia, portátil, cap 12 kg – diâm. 176 mm.	ABNT NBR 15808
E056	PPA6.ABC	Ext. Pó BC Press., 55% Monofosfato Amônia, portátil, cap 6 kg – diâm. 137 mm.	ABNT NBR 15808
E026	CO2.2	Extintor Gás Carbônico, portátil, cap. 02 kg – diâm. 114 mm.	ABNT NBR 15808
E016	CO2.4	Extintor Gás Carbônico, portátil, cap. 04 kg – diâm. 165 mm.	ABNT NBR 15808
E017	CO2.6	Extintor Gás Carbônico, portátil, cap. 06 kg – diâm. 165 mm.	ABNT NBR 15808

8.1 Identificação do extintor - gravação

8.1.1 Baixa pressão



8.1.2 Alta pressão





Manual técnico - Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 14 de 33 Substitui REV.: 06

8.2 Identificação do extintor – rótulo modelo PP04 ABC

Identificação do extintor, carga e agente extintor

CARREGADO COM PÓ

Identificação Pó ABC

Norma ABNT e capacidade extintora

DADOS TECNICOS

parga Nominal: 4 kg de pó à base de Monofostato de Amônio - Teor 55%, - Gás Expelente: N₂ (NITROGÉNIO) - PNC: 1,0 MPa (à 23 ± 3 °C) - Temperatura de Operação: -10° Å 50°C. - Gódigo: E012-PP4 (Diám. 148 mm) - Massa aprox. extintor completo: 6,60 kg

INSTRUÇÕES GERAIS

- Necarregar o extento, metalasamente apo-ouso.

- Manter o extintor ao abrigo de intempéries.
- Verifique mensalmente o extintor quanto:
- Yao vencimento da garantia;
- 'Se o lacre de inviabilidade está intacto;
- 'Se as condições aparentes do extintor são boas, ou seja, se não possui avarias amassados ou ferrugens.
- 'Se o orificio de saída está desobstruído.
- 'Se o ponteiro do indicador de pressão

está dentro da faixa verde.

MANUTENÇÃO

O extintor deve sofrer INSPECÃO TÉCNICA, no máximo a cada 12 meses. Esta inspeção deve ser realizada com maio freqüência caso o extintor esteja sujeito a in tempéries e/oucon dições

intemperies e/oucondições severas/especialmente agressivas.
- Ao término do prazo de garantia e a cada 12 meses, o extintor deve ser submetido à manutenção de 2º nivel.
- A cada 5 anos, o extintor deve ser submetido à manutenção de 3º nivel conforme a data limite para realização do ensaio hidrostático. conforme a data limite para realização de ensalo hidrostático. - Em caso de danos térmicos, mecânicos ou corrosão, submeter este extintor a

ou corrosao, submeter este extintor ao testes hidrostático imediatamente. Atenção: somente realize a inspeço técnica e manutenção em empresa-registradas pelo INMETRO, com avaliação no âmbito do SBAC. Para outras informações, consultar o manual técnico da PROTEGE.

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PO CAPACIDADE EXTINTORA

NBR 15808 2-A:20-B:C

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO





APERTE O GATILHO ATÉ O FIM COM O EXTINTOR NA VERTICAL



DIRIJA O JATO À BASE DO FOGO ESPALHANDO TODO O PÓ











ATENÇÃO

- Não teste o extintor. Qualquer uso causará perda de pressão tornando-o inoperante. - Em caso de aspiração do produto, ingerir água à temperatura ambiente, aparecendo sinais e sinamas anormais, procure rapidamente auxilio

GARANTIA

- Este extintor é garantido pela PROTEGE por um período de 1 ano, contra defeitos de fabricação, desde que não tenha sido violado (lacre

intacto). - A PROTEGE não se responsabiliza por eventuais autos de infração ou incidentes ocasionados por negligência ou não observância das informações contidos neste

rótulo. - Em caso de dúvidas ou informações, co nos pelo telefone: (11) 2090-4220

FABRICANTE

Protege

PROTEGE INDÚSTRIA e COMÉRCIO de MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO Ltda. FÁBRICA e VENDAS R.GANGES 356/361 COM FUNDOS PARA A R. ALUMÍNIO, 270 VILA MANCHESTER - SÃO PAULO - SP PABX: (11) 2090-4220 - FAX: (11) 2090-4226 CNPJ 45.461.761/0001-89



ASSOCIADO

Classes de fogo

Data do vencimento da garantia e do teste hidrostático



Manual técnico - Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 15 de 33 Substitui REV.: 06

8.3 Especificações

Descrição	Modelos	Especificações
Pressão de Trabalho	E001, E004, E005, E006, E012, E013, E014, E015, E054, E056	1.03 Mpa (10.5 kgf/cm²)
	E003	1.3 Mpa (13.5 kgf/cm ²)
	E016, E017, E026	12.4 Mpa
Temperatura de Operação	E001	+4 À +45 ° C
	E003, E004, E005, E006, E012, E013, E014, E015, E053, E054, E056	-10 Å +50 [°] C
	E016, E017, E026	0 À +45 ° C
Capacidade Extintora	E001	2-A
	E026	2-B:C
	E017, E016	5-B:C
	E003, E004, E054	20-B:C
	E005	30-B:C
	E006	40-B:C
	E012	2-A:20-B:C
	E013, E056	3-A:30-B:C
	E014	4-A:30-B:C
	E015	6A-30-B:C

8.4 Componentes originais

8.4.1 Válvula de descarga


8.4.1.1 Baixa Pressão

Fabricada em latão forjado, do tipo intermitente, com rosca externa para o recipiente M30x1.5, rosca interna M14x1.5 para a mangueira, rosca interna M14x1.25 para o tubo sifão e rosca interna 1/8" - 27 NPT, para o manômetro, mola em aço inoxidável. Dispositivo para de segurança constituído por dois rasgos laterais na rosca, diâmetralmente opostos, de forma a permitir alívio de pressão durante a desmontagem. Cabo e gatilhos pintados em vermelho por processo eletrostático a pó.

Modelos reconhecidos pela PROTEGE

Fabricante	Marca	Tipo	Código
PROTEGE	PROTEGE	VPB1 - M30	PT 211-0001
ITA Industrial	ITA	VP4 - M30	AI 510128

Manual técnico - Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 16 de 33 Substitui REV.: 06






Manual técnico - Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 17 de 33 Substitui REV.: 06



DIVISÃO METAIS



Al 510128 - V.P4 M30X1.5 V1 222 - VÁLVULA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO DE 4 A 12 Kg Al 510128 - V.P4 M30X1.5 V1 222 - VALVE FOR 4 TO 12 Kg DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER

NO.	CÓDIGO/PART NO.	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	MATERIAL	MATERIAL
1	AI 516051	Gatilho	Trigger	Aço (Epoxi Verm.)	Steel (Red Epoxi)
2	AI 516033	Rebite	Рор	Aço (Bicr. mín. 8μ)	Steel (Bicr. mín. 8µ)
3	AI 516056	Cabo	Handle	Aço (Epoxi Verm.)	Steel (Red Epoxi)
4	FU 701565	Corpo	Body	Latão	Brass
5	AI 516046	Sub conjunto haste	Shaft sub assembly	Latão/Borracha	Brass/Rubber
6	Al 516074	Mola	Spring	Aço	Steel
7	Al 516052	Bucha	Bushing	Polipropileno	Polypropylene
8	AI 516127	Trava	Lock	Aço	Steel
9	AI 516047	Tirante	Wire	Polipropileno	Polypropylene

ITA INDUSTRIAL LTDA. • Estr. do Gramado, 220 • CEP 06833-902 • Embu • São Paulo • Brasil Tel.: +55 11 4781-1133 Fax.: +55 11 47841-0087 E-mail: ita@itaindustrial.com.br



Manual técnico – Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 18 de 33 Substitui REV.: 06

8.4.1.2 Alta Pressão


Fabricada em latão forjado, do tipo intermitente, com trava de segurança e disco de ruptura. Rosca externa para o cilindro ¾" – 14 NGT, rosca externa ¼" – 19 BSP para a mangueira e rosca interna M14*1.25 para o tubo sifão.Mola em aço com tratamento anti-corrosivo (bicromatizado). Cabo e gatilhos pintados em vermelho por processo eletrostático a pó.

Modelos reconhecidos pela PROTEGE

Fabricante	Marca	Tipo	Código
PROTEGE	PROTEGE	VPB2	MP 211-0010
ITA Industrial	ITA	CO ₂ 3/4" gatilho	3.4.50.00487
MangFlex	MF	CO ₂ 3/4" gatilho	MF-500




Manual técnico - Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 19 de 33 Substitui REV.: 06





Manual técnico - Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 20 de 33 Substitui REV.: 06



- DISPOSITIVO DE SEGURANÇA MONTAR COM TORQUE DE 1.8 À 2.0 Kgf x m
- RELIEF DEVICE: ASSEMBLE WITH 1.8 TO 2.0 Kgf x m.
- FAIXA DE RUPTURA DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 163 À 193 Kgf/cm²
- RUPTURE RANGE OF THE RELIEF DEVICE: 163 TO 193 Kgf/cm.2


AI 510118 - V.CO2 3/4"14F VO 602 - VÁLVULA PARA EXTITOR DE INCÊNDIO TIPO GÁS CARBÔNICO (CO2). AI 510118 - V.CO2 3/4"14F VO 602 - VALVE FOR CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHER

NO.	CÓDIGO/PART NO.	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	MATERIAL	MATERIAL
1	AI 516058	Paraf./porca	Screw/Nut	Aço	Steel
2	AI 516017	Gatilho	Trigger	Aço (Bicr. min. 8µ)	Steel (Bicr. mín. 8µ)
3	AI 516112	Cabo	Handle	Aço (Bicr. min. 8µ)	Steel (Bicr. min. 8µ)
4	AI 516060	Sub conjunto núcleo	Core sub assembly	Latão/Borracha	Brass/Rubber
5	AI 516062	Sub conjunto haste	Shaft sub assembly	Latão/Borracha	Brass/Rubber
6	AI 516057	Mola	Spring	Aço	Steel
7	AI 516059	Quebra-Jato	Flow break	Latão	Brass
8	AI 516061	Dispositivo de segurança	Relief device	Latão	Brass
9	AI 516127	Trava	Lock	Aço	Steel
10	AI 516047	Tirante	Wire	Polipropileno	Polypropylene
11	FU 700920	Corpo	Body	Latão	Brass

ITA INDUSTRIAL LTDA. · Estr. do Gramado, 220 · CEP 06833-902 · Embu · São Paulo · Brasil Tel.: +55 11 4781-1133 Fax.: +55 11 47841-0087 E-mail: ita@itaindustrial.com.br



Manual técnico - Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 21 de 33 Substitui REV.: 06







Manual técnico – Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 22 de 33 Substitui REV.: 06

8.4.2 Indicador de pressão (manômetro)

Devem atender plenamente aos requisitos da norma NBR 15808 e possuir certificado de marca de conformidade emitido pelo INMETRO (compulsório ou voluntário). Caso sejam utilizados indicadores de pressão não fornecidos pela PROTEGE, os valores PNC e de fundo de escala, assim como rosca de conexão e material construtivo devem respeitar os desenhos abaixo:



Pressão Normal de Carregamento 1.0 MPa



Pressão Normal de Carregamento 1.3 MPa

Modelos indicados pela PROTEGE

Fabricantes	Material	Conexão	PNC	Código
Nasha, Willy, Kidde	Caixa inox – conexão latão	1/8" NPT	1.0 MPa	PT 217-0001
Nasha, Willy	Caixa inox – conexão latão	1/8" NPT	1.3 MPa	PT 217-0003

8.4.3 Mangueira / mangote

Fabricante: Protege – baixa pressão / MP – alta pressão.

8.4.3.1 Baixa Pressão

Conforme desenho de mangote de descarga extintor portátil AP/PP - 1.CP.0023.

8.4.3.2 Alta Pressão

Conforme desenho de mangote CO2 portáteis - 1.CP.0291.

As demais características não citadas nos itens 8.4.3.1 e 8.4.3.2, devem seguir às especificações e exigências das respectivas Normas Técnicas Brasileiras.




pertinentes citados nas respectivas normas.

Protege IND. E COM. DE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO LTDA.

MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 23 de 33 Substitui REV.: 06

Manual técnico - Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico




ext. portátil AP – PP

Revisão: Sheet

1.CP.0023 05

Código do desenho:

Manual técnico – Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 24 de 33 Substitui REV.: 06





Manual técnico – Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 25 de 33 Substitui REV.: 06


8.4.4 Difusor CO2

Modelos indicados pela PROTEGE

Fabricantes	Descrição	Modelo	Desenho	Código
Acepex	Difusor MK 2kg	E026	1.CP.0104	MP 224-0005
Acepex	Difusor MK Pequeno	E016/E017	1.CP.0078	MP 224-0004
Nasha	Difusor CO2	E016/E017	1.CP.0080	MP 224-0043




Manual técnico – Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 26 de 33 Substitui REV.: 06






Manual técnico – Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 27 de 33 Substitui REV.: 06





Manual técnico – Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 28 de 33 Substitui REV.: 06





Manual técnico – Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 29 de 33 Substitui REV.: 06

8.4.5 Quebra-jato (anti-recuo)

Modelo: E016, E017


Característica	Especificação
Material	Latão UNSC 36000 ou similar
Rosca	macho - UNF 5/16" – 24 f.p.p. – classe 2 ^A
Furos	4 orifícios diâmetro 3,5 +-0.1 mm à 90°.
Para válvula PROTEGE VBP2	MP 211-0012
Para válvula ITA INDUSTRIAL	Código do fabr. 3.4.50.00491
Para válvula MANGFLEX	Código do fabr. MF-518

Modelo: E026

Característica	Especificação
Material	Latão UNSC 36000 ou similar
Rosca	macho - UNF 5/16" – 24 f.p.p. – classe 2 ^A
Furos	4 orifícios diâmetro 2 +-0.1 mm à 90°.
Para válvula PROTEGE VBP2	MP 211-0008
Para válvula ITA INDUSTRIAL	Código do fabr. 3.4.50.00491
Para válvula MANGFLEX	Código do fabr. MF-518

Manual técnico - Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 30 de 33 Substitui REV.: 06

8.4.6 Anel de vedação (O´ring) para extintores de baixa pressão





Manual técnico - Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 31 de 33 Substitui REV.: 06

8.4.7 Tubo pescante (sifão)

Fabricante: Protege – baixa pressão / MP – alta pressão.

Rosca de conexão: M14 * 1.25 macho. (Mínimo de 8 filetes completos).

Distância máxima admitida do sifão após montagem ao fundo do recipiente: 5 mm.

Chanfro: de 30° à 45° com o plano transversal do tubo.

Material: os materiais plásticos devem atender os requisitos de envelhecimento térmico e envelhecimento ultravioleta, e aos requisitos previstos nas normas ABNT NBR 15808, de acordo com o modelo de extintor.

Para extintores de gás carbônico o material do tubo deve ser alumínio.

Medidas: conforme desenhos de conjuntos anexos ao final deste manual.

Tipo	Produto	Código
Baixa Pressão	E001, E006, E015	PT 315-0001
	E003, E012	PT 315-0002
	E004	PT 315-0003
	E013	PT 315-0004
	E005, E014	PT 315-0005
	E054	PT 315-0006
	E056	PT 315-0007
Alta Pressão	E026	MP 232-0008
	E016	MP 232-0004
	E017	MP 232-0005

8.4.8 Agente extintor

Modelo: E001

Característica	Especificação	
Agente extintor	Água Potável	
Agente anti-congelante	Não Há	

Modelos: E003, E004, E005, E006, E053, E054

Modeles : 2000, 200 i, 2000, 2000, 200 i		
Característica	Especificação	
Agente	Pó para extinção à base de Bicarbonato de Sódio – NaHCO ₃	
	Protemax Plus – PROTEGE (Cód. 319-0001)	
Teor de produtos inibidores	95 % mínimo	
Massa específica aparente	0.80 g/cm ³ mínima	
Fluidez - Método da ampulheta	50 g/s mínima	
Especificação técnica	Norma NBR 9695	

Modelos: E012, E013, E014, E015, E056

Característica	Especificação
Agente	Pó para extinção à base de Monofosfato de Amônia e sulfato de monoamonio PROTEGE (Cód. 216-0005)
Teor de produtos inibidores	Monofosfato Amônia - 55 % mínimo Sulfato de Monoamônia – 20% mínimo
Massa específica aparente	0.80 g/cm ³ mínima
Fluidez - Método da ampulheta	50 g/s mínima
Especificação técnica	Norma NBR 9695

Modelos: E026, E016, E017

Característica	Especificação
Gás Carbônico Comercial livre de água	Pureza mínima de 99.5 % na fase vapor



Manual técnico - Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 32 de 33 Substitui REV.: 06

9 Relação de apertos de componentes roscados (fonte: Anexo B da Portaria 005 de 05/jan/11 – INMETRO)

Componente	ldentificação do modelo	Nº MÍNIMO DE FIOS DE ROSCA	REFERÊNCIA DE APERTO OU TORQUE DE APERTO (Nm - kgm)
Válvula de descarga para extintor com carga de pó 4 kg a 12 kg e para extintor com carga de água 10 L	VP-4/AP-10-M30x1,5	6	O operador deve atarraxar a válvula ou tampa manualmente até que haja o tangenciamento do anel de vedação com a abertura do recipiente. A partir deste ponto, aplicar um torque com ferramenta apropriada com um comprimento de arco compreendido entre ¹ / ₈ a ¹ / ₄ de volta.
Válvula de descarga para extintor com carga de dióxido de carbono (CO ₂) tipo gatilho.	CO2-19,05mm-gatilho	14 por 25,4mm 6 fios de rosca	Não há um torque específico, no entanto, deve-se observar a recomendação prática no sentido de verificar se é possível obter um firme aperto manual, e após 1 ¹ / ₈ de aperto com chave, deve ser visível, no mínimo, 1 volta (1 fio de rosca) util na válvula.
Mangueira de descarga para extintor de pressurização direta, portátil	Mangueira de pressurização direta M 14x1,5	4	Adotar recomendação prática de ¹ / ₈ à ¹ / ₄ de volta, após o aperto manual
Mangueira de descarga para extintores com carga de dióxido de carbono, portáteis, incluindo a carga nominal de 10 kg	Mangueira para extintor CO₂ portátil	4	Adotar recomendação prática de ¹ / ₈ à ¹ / ₄ de volta, após o aperto manual

- 1) Se após o aperto com a chave apropriada sobrar menos de 1 filete, substituir compulsoriamente a válvula de descarga para cilindros de alta pressão, desde que atendida a inspeção técnica com uso de
- 2) As válvulas para extintores com carga de dióxido de carbono (CO2), tipo gatilho de 12,7mm NPT, rebaixadas de 19,05mm-NPT para 12,7mm-NPT, devem ser sumariamente eliminadas, bem como o cilindro, visto que representam um grande risco de cisalhamento, ao aplicar o torque de aperto ou em conseqüência de queda acidental.



Manual técnico – Extintores Portáteis Água e pó pressurização direta, e gás carbônico MTPort Revisão: 07 Data: 09/09/2011 Página 33 de 33 Substitui REV.: 06

10 Desenhos de conjunto de extintores portáteis

D	84-1-1-	0441	D - (2
Descrição	Modelo	Código	Referência
Extintor portátil AP10	Água 10 Litros	E001	1.CJ.0208
Extintor portátil PP04 BC 95	Pó extintor BC 04 kg	E003	1.CJ.0194
Extintor portátil PP06 BC 95	Pó extintor BC 06 kg	E004	1.CJ.0205
Extintor portátil PP08 BC 95	Pó extintor BC 08 kg	E005	1.CJ.0206
Extintor portátil PP12 BC 95	Pó extintor BC 12 kg	E006	1.CJ.0207
Extintor portátil PP06 BC 95 D. 137	Pó extintor BC 06 kg, diâmetro 137	E054	1.CJ.0312
Extintor portátil PP04 ABC	Pó extintor ABC 04 kg	E012	1.CJ.0195
Extintor portátil PP06 ABC	Pó extintor ABC 06 kg	E013	1.CJ.0209
Extintor portátil PP08 ABC	Pó extintor ABC 08 kg	E014	1.CJ.0210
Extintor portátil PP12 ABC	Pó extintor ABC 12 kg	E015	1.CJ.0211
Extintor portátil PP06 ABC D. 137	Pó extintor ABC 06 kg, diâmetro 137	E056	1.CJ.0311
Extintor portátil CO2 02 kg	Gás Carbônico 02 kg	E026	1.CJ.0075
Extintor portátil CO2 04 kg	Gás Carbônico 04 kg	E016	1.CJ.0294
Extintor portátil CO2 06 kg	Gás Carbônico 06 kg	E017	1.CJ.0224

